

**Инструкция:
HSW100 увлажнитель
Vienna**



HSW100

увлажнитель Vienna

- Начало работы
- Чистка
- Безопасность
- Устранение неполадок
- Технические данные



Getting started



- Подключите прилагаемый адаптер переменного тока.
- Подключите устройство к электрической розетке.
- Убедитесь, что увлажнитель устойчив и находится в равновесии, отрегулировав ножки по мере необходимости. В противном случае есть риск, что вода закончится.



- Включите устройство и выберите скорость вращения вентилятора, повернув ползунок по часовой стрелке сбоку устройства.
- Зеленый индикатор «Питание» указывает на то, что продукт включен и начинает работать.
- Более высокая скорость вращения вентилятора означает более высокое увлажнение, но также немного более высокое энергопотребление и уровень шума.



- Красный индикатор воды загорается, когда уровень воды низкий и ее нужно долить.
- Наполнение осуществляется путем открытия крышки заливной горловины и аккуратного наливания в нее воды.
- Когда мигает красный индикатор воды, бак заполнен, и воду больше добавлять не следует.
- Индикатор воды не горит, когда уровень воды достаточен.
- Вода должна пополняться, когда красный индикатор воды горит постоянно.

ВАЖНО! Не добавляйте воду до того, как лампа загорится, так как существует риск переполнения из-за того, что датчик уровня не был сброшен.

Чистка

Потребность в очистке зависит от качества воздуха и содержания извести в воде и поэтому может варьироваться. Но при нормальном использовании интервал очистки составляет от 7 до 12 недель.



- Отключите устройство от сети и подождите около 1 минуты, пока вентилятор не остановится.
- Снимите переднюю панель, взявшись за нижний край и потянув / подергивая прямо.
- Затем панель полностью отвинчивается и открывается движением наверх.



- Снимите элементы фильтра, осторожно потянув их прямо вверх, а затем поместив в ведро или другой контейнер во время очистки.
- Частицы извести могут попасть в фильтр, что снижает емкость капилляров. Поверните фильтр на 180° - что увеличит смачивающую/впитывающую способность



- Сначала снимите датчик уровня воды, потянув кронштейн пластины прямо наружу, поместив датчик на полку под вентилятором.
- Поднимите резервуар для воды сзади и осторожно вытащите его прямо.
- Слейте лишнюю воду.
- Для очистки деталей контейнера и тарелки используйте мягкую ткань и мягкое моющее средство или средство для удаления накипи / дезинфицирующее средство.



- Повторная сборка происходит в обратном порядке.
- Сначала установите контейнер на место, а затем нажмите на датчик уровня. Закончите, установив фильтры, а затем переднюю крышку

Безопасность

Благодарим вас за выбор увлажнителя воздуха Wood! В этом руководстве вы найдете все, что вам нужно знать об увлажнителе. Пожалуйста, храните это руководство по эксплуатации в надежном месте для использования в будущем. Для обеспечения максимальной производительности и предотвращения повреждения вашего продукта важно внимательно прочитать эти инструкции перед использованием продукта.

HSW100 от Wood - это низковольтный электроприбор. При напряжении всего 12 В риск поражения электрическим током значительно снижается. Однако, как и в случае со всеми электроприборами, важно соблюдать несколько инструкций по технике безопасности.

Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором.

Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить специальным шнуром или узлом, который можно приобрести у производителя или его сервисного агента.

- Всегда держите прибор вдали от источников тепла.
- Не используйте устройство на открытом воздухе.
- Всегда отключайте устройство от сети перед его перемещением, хранением, очисткой или обслуживанием фильтра.
- Убедитесь, что он размещен на твердой ровной поверхности.
- Небрежное обращение или несанкционированное изменение аккорды или электроники очистителя воздуха может привести к аннулированию гарантии.
- Гарантия действительна только при предъявлении чека.

Устранение неполадок

Проблема	Причина	Устранение неполадки
Не увлажняет	Нет воды в резервуаре	Добавьте воды
Горит красный индикатор	Слишком мало воды в резервуаре	Добавьте воды
Горит красный индикатор	Неполадки с датчиком уровня	Удалите посторонние частицы и произведите очистку
Устройство издает громкий шум	Используются не оригинальный фильтр	Установите оригинальный фильтр
Устройство издает громкий шум	Поврежден двигатель	Свяжитесь с дистрибьютором
Увлажнитель не работает при достаточном уровне воды	Поврежден двигатель	Свяжитесь с дистрибьютором

Технические характеристики

Техническая спецификация	
Размеры ШxВxД (мм)	558x416x304
Объем резервуара (л)	9,3
Мощность увлажнения (л/ч)	>1
Мощность двигателя (Вт)	21,6
Регулируемые ножки	Да
Плавная регулировка скорости	Да
Индикатор уровня воды	Да

Wood's производится:

Woods Sweden AB.

Эксклюзивный дистрибьютор Wood's в России, Сербии и Казахстане:

ООО "ВЕНТФАН" www.ventfan.ru

+7 495 801 72 12